

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardzo uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją uproszczoną. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z BOK pod nr. tel +52 345 28 82 lub na adres e mail handel@bigtor.pl.

Uproszczona instrukcja obsługi.

Odbiornik uniwersalny ET-RCV1-ATR- SOLO

1. Niniejszy odbiornik posiada pamięć pozwalającą na wczytanie 13 nadajników
2. Każdy nadajnik wczytywany powyżej 13 poz. w kolejności zostanie wczytany w miejsce poprzedniego
3. Napięcie pracy: DC24V+/- 10%;
4. Natężenie robocze: max. 50mA
5. Kanały wychodzące: 3 kanały z przekaźnikiem normalnie otwartym na kontakcie wyjściowym
6. Wczytywanie kodu:
 - ✓ wciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia, gdy czerwona dioda LED jest załączona,
 - ✓ zwolnij klawisz uczenia,
 - ✓ następnie wciśnij jakikolwiek klawisz na nadajniku dwukrotnie,
 - ✓ czerwona dioda zostanie wyłączona później zabłyśnie potwierdzając że proces wczytywania zakończono sukcesem.
 - ✓ Powtórz czynność dla kolejnych kanałów
7. Kasowanie pamięci:
 - ✓ Wciśnij i przytrzymaj klawisz uczenia, gdy czerwona dioda LED jest załączona, nie zwalniasz klawisza uczenia dopóki dioda nie zostanie wyłączona, co oznacza że wczytane pozycje zostały usunięte.

Podpis nad schematem: 3 kanały przekaźnika korespondują z pierwszym, drugim i czwartym kanałem nadajnika.

