



TECHNIKA BRAMOWA


Uproszczona instrukcja montażu




1. Kontrola dostawy Uwagi muszą znaleźć się na wz



2. Intuicyjny montaż ułatwia rozłożenie prowadnic na podłodze



3. Konsola łożyska montowana zewnętrznie



4. Połączenie ościeżnic profilem uszczelki nadproża




5. Wyznaczenie poziomu uszczelki nadproża i pionu ościeżnic




6. Montaż ościeżnic



7 Czerwony bęben i sprężyna po lewej



8. Zabezpieczenie na pęknięcie sprężyn jako konsola środkowa zintegrowana z łącznikiem szyny napędu



9. Montaż prowadnic poziomych



10. Kątownik perforowany lub podwieszenie L do montażu prowadnic poziomych



11. Montaż 1 sekcji płyta



12. Przekładki dystansowe płyta




13. Montaż górnego uchwytu rolki



14. Regulacja lin nośnych justowanie bramy



15. Napięcie sprężyn



16. Próbne uruchomienie zdjęcie przekładek dystansowych



tel.: +48 52 345 28 82 wewn. 46 lub +48 693 630 004

więcej:
www.bigtor.pl; Infolinia 0801 000 561